

# COMMENT ENTREtenir VOTRE ROBOT TONDEUSE?



**ETAPE 1**

Appuyez sur le bouton STOP. Le capot s'ouvre.

**ETAPE 2**

Saisissez votre code PIN (vous avez 15 secondes avant que l'alarme ne s'enclenche).

**ETAPE 3**

Refermez le capot.

**ETAPE 4**

Retournez le robot en le prenant par la poignée

**ETAPE 5**

Pour votre sécurité, appuyez sur l'interrupteur pour le mettre en position off (o).

**ETAPE 6**

A l'aide de votre kit d'entretien, avec les brosses, nettoyez le dessus du robot, les roues et le plateau de coupe.

**ETAPE 7**

Assurez-vous que vos lames tournent librement. Changez les vis et les lames si elles ne sont plus coupantes ou émoussées.

**ETAPE 8**

Nettoyez la carrosserie à l'aide du chiffon doux de votre kit, et du spray lustrant. Avec le tampon abrasif du kit d'entretien, brossez les ailettes en cuivre de la tête de charge du robot.

**ETAPE 9**

Rallumez l'interrupteur principal position ON (i), ouvrez votre capot, saisissez votre code PIN et appuyez sur START. Enfin, refermez le capot.

**ETAPE 10**

Pour la station, à l'aide d'une grande brosse du kit d'entretien où d'une brosse nylon, nettoyez les crans pour une meilleure accroche des roues.

**ETAPE 11**

Graisser les ressorts des contacteurs de la tête de station avec la bombe DW40.

Étapes en images:  
Se référer aux  
photos ci-dessous

## Les différentes étapes pour entretenir votre robot



Etape 1



Etape 2



Etape 3



Etape 4



Etape 5



Etape 6



Etape 7



Etape 8



Etape 9



Etape 10



Etape 11